



18.05.2016

**PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE „IMPULS”**

PRODUCENT CHEMII GOSPODARCZEJ, PREPARATÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI  
80-336 GDAŃSK ul. Jelenia 2 TEL. (058) 682-22-26, FAX (058) 683-50-20, (058) 301-87-17

[www.impuls.pl](http://www.impuls.pl)

e-mail: [impuls@impuls.pl](mailto:impuls@impuls.pl), [bok@impuls.pl](mailto:bok@impuls.pl)

## **IMPULS REFLEKS**

Skoncentrowany płyn do mycia naczyń  
w zmywarkach przemysłowych

### **PRZEZNACZENIE:**

Produkt przeznaczony do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych. Usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia takie jak białko, tłuszcz oraz osady z kawy i herbaty. Zalecany do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, ceramiki, tworzyw sztucznych oraz sztućców. Przeznaczony do stosowania w hotelach, gastronomii, domach opieki społecznej i szpitalach. Zalecany do stosowania razem ze środkiem nabłyszczającym Impuls Refleks Błysk.

### **WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:**

Płyn zawiera środki powierzchniowo-czynne, substancje wspomagające mycie, wodorotlenek potasu. Nie zawiera dodatków zapachowych. Skuteczny zmywa tłuszcze, białka i inne zanieczyszczenia.

**pH 1% roztworu:** >12

**gęstość:** 1,140÷1,170 g/cm<sup>3</sup>

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Stosując wyrób Refleks należy zawsze stosować okulary oraz rękawice ochronne. Preparat może być dozowany automatycznie lub ręcznie do zmywarki. Należy stosować 2÷5 g/l wody myjącej. Dobór dawki zależy od twardości wody.

Preparatu nie należy stosować do przedmiotów aluminiowych.

### **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:**

Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki.

### **MAGAZYNOWANIE:**

Przechowywać w temperaturze 5÷30°C w oryginalnych opakowaniach.

### **TRWAŁOŚĆ:**

24 miesiące od daty produkcji

### **OPAKOWANIA:**

Kanistry z tworzyw sztucznych: 5l, 10l

### **DOKUMENTY:**

- karta charakterystyki

